

Instructions d'installation du Lambris

Préparation :

Prévoir au moins 24 heures d'acclimatation des planches dans la pièce où elles seront posées.
Enlevez l'emballage et posez es planches à plat en prenant soin de les séparer par des blocs d'écartement.
Mesurez et vérifiez la surface à couvrir

Les planches peuvent être installées à la verticale, à l'horizontale ou en diagonale.
Assurez-vous que la cloison soit sèche ou que le mur en gypse soit ferme et exempt de défauts sinon, installez des fourrures de 1"x3" perpendiculairement aux lambris avec un entraxe d'au maximum 16" (400mm) pour y clouer les planches.

Collage :

Les planches devraient être collées lorsqu'on les pose sur des surfaces fermes de gypse ou du plâtre.
Assurez vous que la surface soit propre, sèche et relativement lisse
Appliquez un filet continu de 1/8" (3mm) d'adhésif à panneau à l'endos de la planche et pressez (suivre le mode d'emploi du fabricant de la colle).
Clouez perpendiculairement la première planche, la cinquième, la neuvième et ainsi de suite, afin de stabiliser les planches.

Clouage :

Lorsque posées directement sur la charpente ou sur des fourrures, les planches peuvent être clouées. Utilisez des clous de finition de 1" (25mm). Enfoncez-les en biais à la base de la languette tous les 16" à 20" (400 à 500mm) environ.
Afin d'éliminer les risques de fendillement, percez toujours un trou avant d'enfoncer des clous aux extrémités, en évitant de clouer trop près du bout de chaque planche.

Preparation :

Before applying, we recommend to remove the wrapping and store content neatly, separated by spacers in an indoor environment at room temperature for a minimum of twenty-four (24) hours. By doing so, the planks will re-instate their original dimensions. The planks can be installed horizontally, vertically or diagonally. Be sure that the wall is even and solid before installation. If in doubt, we recommend that one by three (1X3) furring strips be installed at sixteen (16") inch center as nailing base.

Gluing:

Directly apply the paneling to the wall with paneling adhesive. Always make sure that the surface of your wall is clean, dry and even. Cover the back end of your paneling with a one-eighth (1/8") inch (3mm) bead of adhesive, install and press firmly as recommended by the adhesive manufacturer. For better results, nail the first board and every four (4) planks thereafter.

Nailing:

A one inch (1") (25mm) finishing or paneling nail can be used if directly installed over framing or strapping. We recommend to drill load holes on an angle to avoid splitting, and also avoid driving nails too close to the end of each board.